博尔泰艾美克
Ancnoble

3G太阳能供电系统
铁箱安装教程

上海艾美克电子有限公司

博尔泰艾美克 Ancnoble

标配含：导槽（2个，已经固定到铁箱）；抱箍（2个，含螺丝）

博尔泰艾美克
Ancnoble

使用工具：活动扳手两个或17号扳手或老虎钳都可以

博尔泰艾美克
Ancnoble

1. 将抱箍滑入导槽

博尔泰艾美克 Ancnoble

2. 将抱箍滑入导槽中间位置

博尔泰艾美克 Ancnoble

3. 拧紧M10*25螺丝固定抱箍

博尔泰艾美克
Ancnoble

4. 两个抱箍都固定好之后，第一步完成。

博尔泰艾美克
Ancnoble

5. 将金属管支架穿过抱箍（金属管直径：35MM~60MM）

博尔泰艾美克 Ancnoble

6. 金属管支架调整到合适位置，将M10*50螺丝拧紧。

7. 安装太阳能板（太阳能板支架含所需螺丝）

博尔泰艾美克
Ancnoble

太阳能板背侧

螺丝孔

7. 1.将太阳能板和太阳能板支架的螺丝孔对齐

7. 2.将螺丝装入螺丝孔

7. 3.将螺母固定到螺丝上

7. 4.固定好的太阳能板

7. 5.将太阳能板安装到金属管

7. 5.固定好太阳能板

博尔泰艾美克 Ancnoble

8. 将金属管竖直固定到坚硬地面或水泥墩即可。

请参考下图已经安装好的成品图和图解。

3G太阳能供电系统安装示意图

零件规格及数量:

1. 导槽:1对（已固定到铁箱）
2. 抱箍:1对
3. M10*50六角螺丝:2颗
4. M10*25六角螺丝:2颗
5. 太阳能板支架螺丝:4颗
6. 用户需准备的金属管直径:35MM-60MM

安装说明:

左图所示为使用金属管固定控制箱的示意图。具体安装步骤如下：

1. 将抱箍滑入控制器背后的导槽的中间位置，拧紧M10*25螺丝固定好。
2. 将金属管穿过控制箱背后的抱箍,拧紧抱箍上的M10*50螺丝。
3. 先用螺丝将太阳能板固定到支架上，再将太阳能板支架固定到金属管,拧紧支架上的螺丝,紧紧卡住金属管即可。
4. 外箱和太阳能板固定到金属管之后，将金属管竖立并固定在水泥台或其他坚硬地表上即可。

备注：以上安装示意图及步骤仅供参考，用户可根据现场环境调整安装步骤。

特别说明：

本教程适用于艾美克系列产品GG-002-3G、GG-008A或其他需要室外太阳能供电的控制器外箱安装使用。